52*80mm 157g铜版纸 哑胶 专银

Specification
TOPTANK Mini
Diameter: 23mm
Length: 45mm
Weight: 45g
Capacity: 4mL
Strengthen Pyrex glass
Enhance Air Flow Valve
Replaceable drip tips

KBOX Mini TC-75
Length: 82 mm
Diameter: 22 mm
Weight: 110g (exclure 18650 cellule)
Output: 75W
Coil resistance: Above 0.1 Ohm
Coil type: Ni/Ti/SS/NiCr for Temperature control
Charging: micro USB
Connection: Spring loaded 510

Diagram



TOP Filling



1. Plug the Juice bottle nozzle
2. Drop the E-liquid directly into the tank
3. Fill the tank in max level

OLED display:

No.	Process	OLED display	Function	Explanation
1	Insert 18650 battery and press the button 5 times within 2 seconds to switch on the battery.	Power ON	Battery on / off	
2	In watt or temperature control mode, press the button 5 times within 2 seconds to enter resistance lock on the device, to shift to temperature control mode press 5 consecutive clicks on the fire button.	TC-NI TC-TI TC-SS	Choose your preferred temperature control mode between TC-NI (Nickel), TC-TI (Titanium), TC-SS (Stainless Steel) or TCR (Temperature Coefficient of Resistance) to suit your coil.	
3	On corresponding TC (NI/Ti/ss/nickel), TI (Titanium) OR (Stainless steel) or NR (Resistance) you can adjust desired temperature, which best suits to yourself.	TC-NI TC-TI TC-SS	Watt mode TC-Mode, press up or down button to adjust the desired temperature (or after that, press fire button 5 times consecutively to enter resistance mode). Temperature range from 100°C (200°F) to 315°C (600°F) and then 0.05 Ω to 1.5Ω.	Choose and use the device temperature control to Max 315 °C (600 °F) and shut off the resistance range that best match your preferred temperature.
4	In order to use SS/nickel/ni 200/titanium/ni 201/pure nickel, please use the power wattage control.	TC-NI TC-TI TC-SS	Temperature control off	Display the resistance value and wattage setting. Use the up and down button to adjust corresponding to change resistance and wattage. Press fire button 5 times to exit.
5	Activation the OLED display, switch on the device, press the up and down button, for 3 second together.	TC-NI TC-TI TC-SS	Choose the best OLED display for the best watt mode/ temp setting.	There are 6 + one options.
6	When the battery is switch on, press the up and down button simultaneously.	OFF	Battery in off mode	There are 6 + one options.
7	In setting TC/TI/SS/NI resistance you cannot adjust the wattage, only TC-Power (you can adjust wattage automatically).	TC-NI TC-TI TC-SS	Use the up button to set the temperature for NI 200, Ti, SS, NI, coil, make sure the coil in the tank is the same as the temperature you expect to choose from temperature control	Adjust the desired temperature control
8	When 18650 down out	TC-NI TC-TI TC-SS	18650 cell indicator blank	18650 cell need to recharge
9	Short protection	TC-NI TC-TI TC-SS	OCCB flash	Turning button is short, check spring load connection or atomizer
10	Check circuit	TC-NI TC-TI TC-SS	RAMB flash	Poor connection of spring load or atomizer connect
11	Long time protection	TC-NI TC-TI TC-SS	Prevent over time firing	The prevent protection Lasting the OCCB icon
12	When the battery is switch on, press all the three button to lock the key button and child lock.	LOCK	To disable the up / down short button	The button will not use, this prevent the accidental spilling cloth

Warning
1. Do not charge the device outdoors or near water.
2. Do not use this device for anything other than vaping.
3. Do not swallow the e-liquid
4. Disassemble the device will invalidate your warranty.
5. Do not look into the drip tip while vaping to prevent juice from spitting in your eyes.
6. Do not use the device while driving.
7. Do not dispose battery to fire or use it in extreme temperature
8. Suitable temperature range of using is 5-45 degree
9. This device is not designed to be a smoking cessation device.
10. Use the provided tank and battery as a kit and do not use with other tank or battery separately.
11. Switch off the device when put into your pocket to prevent accidental firing
12. This device is designed for adults. It should not be used by children under the age of their local smoking or vaping laws, women who are pregnant, or those suffering from illness that could be worsened by the use of this product. Keep all components away from children and pets
13. This device should be repaired by qualified person only.
14. If you have an adverse reaction in the use of this product, stop using it immediately and seek medical assistance.

15. Nicotine E-liquid, which is highly addictive substance, can be used in this product.
16. If the device drops down, check the device is not loose, there is no leakage of e-liquid, and the mouthpiece is not damaged. Ensure that no parts are cracked or deformed before reuse.

Contact person in EU
David Chandeng
Address: 8 rue de la Mare blanche
77186 Noisiel France
Email: kangertech@greenvillage.fr

Spécification
TOPTANK Mini
Diamètre: 22mm
Longueur : 45mm
Poids: 45g
Capacité : 4mL
Verre en Pyrex renforcée
Système d'entrée d'air renforcé
Embase remplaçable

KBOX Mini TC-75
Longueur : 82mm
Diamètre: 22mm
Poids du TC-75: 110g (exlcuit de la cellule 18650)
Puissance de sortie: 75W
Résistance de la bobine: plus de 0.1Ohm
Type de bobine: Ni/Ti/SS/NiO pour la contrôle de température
Chargeur: micro USB
Connecteur: bronze élastique 510

Diagram



TOP Filling



1. Branchez la buse jus de bouteille
2. Déposez le E-liquide directement dans le réservoir
3. Remplir le réservoir en dessous du niveau max

OLED display:

No.	procédure	OLED display	Function	Explication
1	Une fois 18650 batterie et appuyez sur le bouton 5 fois dans les 2 secondes pour allumer la batterie.	Power ON	Batterie on / off	
2	Pour sélectionner l'interrupteur de la contrôle de résistance sur l'appareil, appuyez sur le bouton de tir 5 fois de suite dans les 2 secondes, puis appuyez sur le bouton de tir 5 fois consécutives sur le bouton de tir pour passer au mode de température.	TC-NI TC-TI TC-SS	Pour choisir le type des utilisez de résistance : Ni, Ti, SS, NiCr, Ni200, TCR (Coefficient de température de résistance) pour correspondre à votre bobine. Plage de température de 100 à 315 °C (200 à 600 °F) et de 0,05 Ω à 1,5 Ω.	Choisissez et utilisez le dispositif de contrôle de température pour correspondre à votre bobine.
3	Dans le mode de Ni ou Ti, vous pouvez régler la température souhaitée, qui est le mieux adapté à votre bobine. Si vous ne voulez pas régler la température, appuyez sur le bouton de tir 5 fois de suite pour entrer en mode résistance.	TC-NI TC-TI TC-SS	Dans le mode de température, vous ne pouvez pas régler la puissance, le KBOX Mini TC-75 passera automatiquement en mode résistance lorsque la température est supérieure à 315 °C (600 °F) ou inférieure à 100 °C (200 °F).	Utilisez la température de contrôle pour choisir la température souhaitée et la température qui convient.
4	En cas d'usage de la bobine de résistance de SS/nickel/ni 200/titanium/ni 201/nickel pur, veuillez vous référer à la puissance.	TC-NI TC-TI TC-SS	Contrôle de température off	Affichez la valeur de résistance et réglage de puissance. Utilisez les boutons haut et bas pour régler la résistance et la puissance correspondantes. Appuyez sur le bouton de tir 5 fois pour quitter.
5	Pour activer le LCD display, reconnectez le bouton haut et bas en même temps pendant 3 secondes.	TC-NI TC-TI TC-SS	Choisissez le meilleur écran OLED pour le meilleur réglage de watt / temp	Il y a 6 + quelques options.
6	Lorsque sur la batterie, via les deux boutons en même temps.	OFF	La batterie sera dans le mode hors tension	Pour la décharge à long terme.
7	Lorsque l'utilisez la utilisez la résistance NI/TI/SS, vous ne pouvez pas régler la puissance, seulement la puissance (vous pouvez régler la puissance automatiquement).	TC-NI TC-TI TC-SS	Pour l'interface de petit sur l'écran d'accueil	La fonction du feu ne sert pendant. C'est pour éviter l'incendie en raison d'une pression accidentelle.
8	Durant la 18650 se termine	OFF	La cellule 18650 s'arrête automatiquement	Il faut recharger la pile(la 18650 sur le chargeur de 18650) ou changer la 18650. Puis, Si la batterie est faible.
9	Circuits protection	TC-NI TC-TI TC-SS	OCCB flash	Éteignez appuyez sur gauche, vérifiez si c'est un court-circuit ou si l'atomiseur est trop bas.
10	Circuit ouvert	TC-NI TC-TI TC-SS	RAMB flash	Pas connecté, du ressort ou l'atomiseur, ou est usé.
11	Temps à long temps	TC-NI TC-TI TC-SS	Prévenir de brûler hors du temps	C'est pour empêcher de pression la bouton qui ne se déclenche.
12	Quand la batterie est connectée, appuyez sur les trois boutons pour bloquer la touche et le bouton latéral.	LOCK	Pour interdir le petit sur l'écran d'accueil	La fonction du feu ne sert pendant. C'est pour éviter l'incendie en raison d'une pression accidentelle.

Warning
1. Do not charge the device outdoors or near water.
2. Do not use this device for anything other than vaping.
3. Do not swallow the e-liquid.
4. Disassemble the device will invalidate your warranty.
5. Do not look into the drip tip while vaping to prevent juice from spitting in your eyes.
6. Do not use the device while driving.
7. Do not dispose battery to fire or use it in extreme temperature.
8. Suitable temperature range of using is 5-45 degree.
9. This device is not designed to be a smoking cessation device.
10. Use the provided tank and battery as a kit and do not use with other tank or battery separately.
11. Switch off the device when put into your pocket to prevent accidental firing.
12. This device is designed for adults. It should not be used by children under the age of their local smoking or vaping laws, women who are pregnant, or those suffering from illness that could be worsened by the use of this product. Keep all components away from children and pets.
13. This device should be repaired by qualified person only.
14. If you have an adverse reaction in the use of this product, stop using it immediately and seek medical assistance.

15. Nicotine E-liquid, which is highly addictive substance, can be used in this product.
16. If the device drops down, check the device is not loose, there is no leakage of e-liquid, and the mouthpiece is not damaged. Ensure that no parts are cracked or deformed before reuse.

Contact person in EU
David Chandeng
Address: 8 rue de la Mare blanche
77186 Noisiel France
Email: kangertech@greenvillage.fr

Spezifikation
TOPTANK Mini
Durchmesser: 22mm
Länge: 45mm
Gewicht: 45g
Kapazität: 4 ml
Stärkung der Pyrexglas
Erhöhen Sie Luftstrom Ventil
Austauschbare Tropftipfalen

KBOX Mini TC-75
Länge: 82 mm
Durchmesser: 22 mm
Gewicht: 110g (exclure 18650 cellule)
Leistung: 75 W
Spulenmaterial: Clear CLOmn
Spulentyp: Ni / Ti / SS / NiCr für die Temperaturregelung
Aufladung: Micro-USB
Anschluss: Federbelastete 510

Diagram



TOP Filling



1. Stecken Sie den Saftflasche Düse
2. Löschen Sie die E-Flüssigkeit direkt in den Tank
3. Füllen Sie den Tank in max Ebene

OLED display:

NO.	Process	OLED display	Function	Explanation
1	Nachdem 18650 Batterie und Tastendruck einschalten 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um die Batterie einzuschalten.	Power ON	Batterie on / off	
2	Zur Auswahl Steuerungsmodus eingestellten Schalter auf dem Gerät, drücken Sie 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, dann drücken Sie 5 aufeinander folgenden Klicken auf der Feuertaste, um den Widerstandssperrmodus zu betreten.	TC-NI TC-TI TC-SS	Zur Leistung- und Widerstandsmodus: 100 - 315 °C (200 - 600 °F) Temperaturbereich.	Schalten Sie Ihren bevorzugten Temperaturmodus, damit Sie den Ihnen besten Temperaturbereich auswählen können. Wenn Sie den Leistungsmodus, drücken Sie die Feuertaste 5 Mal aufeinander folgenden Klicken, um in den Widerstandsmodus zu treten.
3	Bei Verwendung Nickel/ Ti/ 200 Legierung Nickel), SS, Titan, Nickel, Sie können die Leistung nicht einstellen, nur Temperatur (Sie können die Leistung automatisch einstellen).	TC-NI TC-TI TC-SS	Temperaturregelung aus.	Nach dem Einstellen der gewünschten Temperaturregelung, drücken Sie die Feuertaste 5 Mal aufeinander folgenden Klicken, um in den Widerstandsmodus zu treten. Die Temperaturbereich beträgt 100 °C (200 °F) bis 315 °C (600 °F) und dann 0,05 Ω bis 1,5 Ω.
4	Um SS/Nickel/ni 200/titan/ni 201/reinem Nickel, drücken Sie nach oben und unten Taste, verwenden Sie bitte die Leistung- und Widerstandsregelung.	TC-NI TC-TI TC-SS	Temperaturregelung aus.	Zeigt den Widerstandswert und Leistungseinstellung an. Verwenden Sie die Auf- und Ab-Taste, um den Widerstand und die Leistung entsprechend zu ändern. Drücken Sie 5 Mal die Feuertaste, um zu beenden.
5	Um die OLED-Display umzuschalten, einschalten Sie das Gerät, drücken Sie die Auf- und Ab-Taste zusammen, für 3 Sekunden.	TC-NI TC-TI TC-SS	Wählen Sie das beste OLED-Display für das beste watt / temp Einstellung	Es gibt nur zwei Optionen.
6	Wenn die Batterie eingeschaltet ist, drücken Sie die Auf- und Ab-Taste gleichzeitig.	OFF	Batterie im Ausgeschaltenen modelliert	Für lange Zeit. Lagerung.
7	Wenn Sie Widerstand NI/TI/SS verwenden, können Sie die Leistung nicht einstellen, nur die Temperatur (Sie können die Leistung automatisch einstellen).	TC-NI TC-TI TC-SS	Temperatur für Ausgeschaltenen Zustand	Drücken Sie Feuertaste und Auf- und Ab-Taste gleichzeitig, um die Temperatur für Ausgeschaltenen Zustand einzustellen. Die Temperaturbereich beträgt 100 °C (200 °F) bis 315 °C (600 °F).
8	Und 18650 Batterie	TC-NI TC-TI TC-SS	18650 Zelle Anzeige leer	18650 Zelle müssen zum aufladen
9	Short protection	TC-NI TC-TI TC-SS	OCCB flash	Ein Teil ist kurz. Check Federkraft Verbindung oder Zerstäuber
10	Offener Kreislauf	TC-NI TC-TI TC-SS	RAMB flash	Schlechte Verbindung von spring Last oder Zerstäuber, oder ist zu niedrig.
11	Lange Zeit schützen	TC-NI TC-TI TC-SS	Verhindern, dass die Taste aus Versehen	Die Taste wird nicht verwendet, Dies verhindert das Feuer.
12	Wenn die Batterie eingeschaltet ist, drücken Sie alle drei Tasten die Taste sperren und Kindersicherung.	LOCK	Um allerdings + unten kleine Taste deaktivieren	Tasten sind somit, damit sperrt, verhindert dies das Feuer. Kindersicherung. Tastensperre.

Warning
1. Laden Sie das Gerät nicht außerhalb von Gebäuden oder in der Nähe von Wasser.
2. Benutzen Sie das Gerät nur zum Dampfen.
3. Schlucken Sie keine E-Liquids.
4. Das Zerlegen des Gerätes führt zu einem Garantieverlust.
5. Schauen Sie nicht in das Mundstück während Sie Feuern.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht während des Fahrens.
7. Halten Sie das Gerät von Feuer fern und benutzen Sie dieses nicht bei hohen Temperaturen.
8. Die empfohlene Außentemperatur zum Benutzen des Gerätes liegt bei 5-45 C°.
9. Dieses Produkt ist nicht für die Rauchentwöhnung hergestellt.
10. Benutzen Sie diesen Tank und Akkuträger als Set und nicht mit anderen separat erworbenen Tanks und/oder Akkuträgern.
11. Schalten Sie das Gerät aus bevor Sie es einstecken.
12. Dieses Gerät ist für Erwachsene gebaut. Es sollte nicht von Kindern, die jünger sind als ihr Gesetz festgelegt, von Frauen, die schwanger sind, oder Personen, die an einer Krankheit leiden, welche möglicherweise durch das Produkt verstärkt werden könnte, benutzt werden.
13. Dieses Gerät sollte nur von qualifiziertem Personen reparirt werden.
14. Bei Überlast, Schwindelgefühl oder Hautausschlag das Gerät bitte nicht weiter benutzen und einen Arzt konsultieren.

15. Nikotinhaltiges E-Liquid, welches stark abhängig macht, kann in diesem Produkt verwendet werden
16. Falls Ihnen das Gerät heruntergefallen ist stellen Sie zunächst sicher, ob nichts beschädigt ist.

Contact person in EU
David Chandeng
Address: 8 rue de la Mare blanche
77186 Noisiel France
Email: kangertech@greenvillage.fr