



<p><b>KangerTech®</b></p> <p><b>TOP™ EVOD</b></p> <p>TOPTANK EVOD X1        EVOD battery X1        VOCC-T 1.5 Ohm X1 Max 15W        USB charger X1</p> <p><b>Specification</b></p> <p>Tank diameter: 14mm        Tank capacity: 1.7ml        Battery capacity: 650mAh        Weight: 48g        Atomizer: VOCC-T        USB Charger: 510 USB charger</p>	<p><b>Assemble</b></p> <p>→ Tip        → Top cover        → Drip tip connection ring        → Pyrex glass        → Metal ring        → VOCC-T        → Air flow base</p> <p>Switch button</p>	<p><b>Top filling</b></p> <p>Close the top cover ASAP after refill</p> <p>→ Juice bottle requirement        1. Plug the Juice bottle nozzle        2. Drop the E-liquid directly into the tank        3. Maximum fill up to marking of 1.8ml.</p> <p><b>Vaping</b></p> <p>Prime the atomizer (VOCC-T) for 1 minute, otherwise it will dry burn.        Press fire button 5 times within 3 seconds to turn on/off the EVOD battery. Press the fire button to vape.</p>	<p><b>Safety feature</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>When press and hold for 10 seconds the battery LED will flash three times and cut off the output for protection.</li> <li>When positive and negative pole of battery is shorted, the battery LED will flash three times and cut off the output until the problem solve.</li> <li>When the battery LED flashed 15 times, the battery capacity is running out and need to re-charge.</li> <li>In case long time no use and cannot switch the battery on, please recharge it first.</li> </ol> <p><b>Warnings:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Do not charge the device outdoors or near water.</li> <li>Do not use this device for anything other than vaping.</li> <li>Do not swallow the e-liquid.</li> <li>Disassemble the device will invalidate your warranty.</li> <li>Do not look into the dip to white vapour to prevent juice from spilling in your eyes.</li> <li>Do not use the device while driving.</li> <li>Do not dispose battery to fire or use it in extreme temperature.</li> <li>Suitable temperature range of using is 5-45 degrees.</li> <li>This device is not designed to be a smoking cessation device.</li> <li>Use the provided tank and battery as a kit and do not use with other tank or battery separately.</li> <li>Switch off the device when put into your pocket to prevent accidental firing.</li> </ol>	<p>12. This device is designed for adults. It should not be used by children under the age of their local smoking or vaping laws, women who are pregnant, or those suffering from illness that could be worsened by the use of this product. Keep all components away from children and pets.</p> <p>13. This device should be repaired by qualified person only.</p> <p>14. If you have an adverse reaction in the use of this product, stop using it immediately and seek medical assistance.</p> <p>15. Nicotine E-liquid, which is highly addictive substance, can be used in this product.</p> <p>16. If the device drops down, check the device is not loose, there is no leakage of e-liquid, and the mouthpiece is not damaged. Ensure that no parts are cracked or deformed before reuse.</p> <p>Contact person in EU        David Chandang        Email: kangertech@greenovillage.fr        Address: 8 rue de la Mare blanche 77186 Noisiel France</p>
<p><b>KangerTech®</b></p> <p><b>TOP™ EVOD</b></p> <p>TOPTANK EVOD X1        EVOD battery X1        VOCC-T 1.5 Ohm X1 Max 15W        USB charger X1</p> <p><b>Specification</b></p> <p>Diamètre du réservoir: 14mm        Capacité du réservoir: 1.7ml        Capacité de la batterie: 650mAh        Poids: 48g        Atomiseur: VOCC-T        Chargeur USB: 510 USB charger</p>	<p><b>Assemble</b></p> <p>→ Tip        → Top cover        → Drip tip connection ring        → Pyrex glass        → Metal ring        → VOCC-T        → Air flow base</p> <p>Switch button</p>	<p><b>Top filling</b></p> <p>Fermez le capot supérieur ASAP après recharge</p> <p>→ Necessité du type de bouteille        1. Renter le bec de la bouteille        2. Verser le liquide directement dans le tank        3. Remplir jusqu'au niveau max indique 1.8ml.</p> <p><b>Vaping</b></p> <p>Primer l'atomiseur (VOCC-T) pendant 1 minute, sinon il va sécher bruler.        Appuyez sur le bouton feu 5 fois en 3 secondes pour allumer / éteindre la batterie Evod. Appuyez sur le bouton de la Vape.</p>	<p><b>Dispositif de sécurité</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lorsque la volté appuyez et maintenez pendant 10 secondes, la batterie LED clignote trois fois et coupe la sortie de la protection.</li> <li>Lorsque la pointe positif et négatif de la batterie est court-circuitée, le voyant de la batterie clignote trois fois et coupe la sortie jusqu'à ce que le problème a été résolu.</li> <li>Lorsque le voyant de la batterie flashé 15 fois, la capacité de la batterie est complé et le besoin de recharger.</li> <li>En cas de temps inutile et ne peut pas changer la batterie, s'il vous plaît recharger en premier.</li> </ol> <p><b>Warnings:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ne pas charger l'appareil à l'extérieur ou à proximité de source d'eau.</li> <li>Ne pas utiliser l'appareil pour une utilisation autre que vaporiser.</li> <li>Ne pas avaler le liquide.</li> <li>Le démontage de l'appareil annule la garantie.</li> <li>Ne pas regarder dans le drip tip en regardant pour éviter toute projection de liquide dans l'œil.</li> <li>Ne pas utiliser l'appareil en conduisant.</li> <li>Ne pas jeter la batterie au feu ou utiliser sous des températures extrêmes.</li> <li>La température d'utilisation est entre 5 et 45 degrés Celsius.</li> <li>Ce produit n'est pas conçu pour une aide à la cessation de fumer.</li> <li>Utiliser le tank et la batterie en kit et ne pas utiliser une autre batterie ou kit.</li> </ol>	<p>11. Étendre l'appareil quand dans la poche pour éviter toute utilisation accidentelle.</p> <p>12. L'appareil est conçu pour les adultes. Il ne doit pas être utilisé par des enfants d'âge sous le seul prétexte par les lois locales, par des femmes enceintes, ou par les utilisateurs atteints de maladies qui pourraient être empirées par l'utilisation.</p> <p>13. L'appareil ne doit être réparé que par un personnel qualifié.</p> <p>14. En cas de réactions avérées, arrêter immédiatement l'utilisation du produit et consulter un médecin.</p> <p>15. Les e-liquides à base de nicotine, qui créent une forte dépendance, peuvent être utilisés avec ce produit.</p> <p>16. En cas de chute de l'appareil, vérifier la solidité de l'appareil, qu'il n'y a aucune fuite, que l'embout n'est pas endommagé. Assurez-vous qu'il n'y a aucune cassure ou pièce déformée.</p> <p>Contact person in EU        David Chandang        Email: kangertech@greenovillage.fr        Address: 8 rue de la Mare blanche 77186 Noisiel France</p>
<p><b>KangerTech®</b></p> <p><b>TOP™ EVOD</b></p> <p>TOPTANK EVOD X1        EVOD Akku X1        VOCC-T 1.5 Ohm (max: 15W) X1        USB-Ladekabel X1</p> <p><b>Produkteigenschaften</b></p> <p>Tank-Durchmesser: 14mm        Tank-Fassungsvermögen: 1.7ml        Akku-Leistung: 650mAh        Gewicht: 48g        Verdampfer: VOCC-T        USB-Ladekabel: 510er USB-Ladekabel</p>	<p><b>Produkt-Übersicht</b></p> <p>→ Mundstück        → Obere Abdeckung        → Mundstück Verbindungsstück        → Metallring        → VOCC-T        → Luftfluss-Basis</p> <p>Feuertaste</p>	<p><b>Top filling</b></p> <p>Schließen Sie die obere Abdeckung schnellstmöglich nach dem Befüllen</p> <p>→ Refüllen nur mit geeigneter Flüssigkeit möglich (max. 2mm Tropendurchmesser)        1. Legen Sie die Befüllspitze der Flüssigkeit an.        2. Tropfen Sie das Liquid direkt in den Tank.        3. Befüllen Sie den Tank nur bis zur Maximalkennzeichnung bei 1.8ml.</p> <p><b>Dampfen</b></p> <p>Lassen Sie den Verdampfer (VOCC-T) nach dem Befüllen für etwa eine Minute stehen, um Trocken-Dampfen zu vermeiden.        Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell innerhalb von 3 Sekunden um das Gerät ein-/auszuschalten. Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu dampfen.</p>	<p><b>Sicherheitsfunktionen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Halten Sie die Feuertaste für mehr als 10 Sekunden durchgehend gedrückt, leuchtet die LED des Akkuschalters 3 Mal auf und die Ausgabe wird aus Sicherheitsgründen gestoppt.</li> <li>Kommt es an dem Akku zu einem Kurzschluss, leuchtet die LED des Akkuschalters 3 Mal auf und das Dampfen wird verhindert bis das Problem gelöst wurde.</li> <li>Leuchtet die LED des Akkuschalters 15 Mal auf, ist die Akkuleistung schwach und der Akku muss aufgeladen werden.</li> <li>Leuchtet das Gerät nach längerer Nicht-Nutzung nicht einschalten, laden Sie den Akku auf.</li> </ol> <p><b>Warnungen für das Set:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Benutzen Sie das Gerät nicht außerhalb von Gebäuden oder in der Nähe von Wasser.</li> <li>Benutzen Sie das Gerät nur zum Dampfen.</li> <li>Schließen Sie keine E-Liquids.</li> <li>Zerlegen des Gerätes führt zu einem Garantieverlust.</li> <li>Schauen Sie nicht in das Mundstück während Sie Feuern.</li> <li>Benutzen Sie das Gerät nicht während des Fahrens.</li> <li>Halten Sie das Gerät von Feuer fern und benutzen Sie dieses nicht bei hohen Temperaturen.</li> <li>Die empfohlene Außentemperatur zum Benutzen des Gerätes liegt bei 5-45 °C.</li> <li>Dieses Produkt wurde nicht für die Raucherentwöhnung hergestellt.</li> <li>Benutzen Sie diesen Tank und Akkuschalter nur als Set und nicht mit anderen separat erworbenen Tanks und/oder Akkus.</li> <li>Schalten Sie das Gerät aus bevor Sie es in eine Tasche stecken.</li> </ol>	<p>12. Dieses Gerät ist für Erwachsene gebaut. Es sollte nicht von Kindern, die jünger sind als im Gesetz festgelegt, von Frauen, die schwanger sind, oder Personen, die an einer Krankheit leiden, welche möglicherweise durch das Produkt verstärkt werden könnte, benutzt werden.</p> <p>13. Dieses Gerät sollte nur von qualifizierten Personen repariert werden.</p> <p>14. Bei Unfällen, Schwereverletzungen oder Hautschädigung, das Gerät bitte weiter benutzen und einen Arzt konsultieren.</p> <p>15. Nikotinhaltiges E-Liquid welches stark abhängig macht, kann in diesem Produkt verwendet werden.</p> <p>16. Falls Ihnen das Gerät heruntergefallen ist, stellen Sie zunächst sicher, ob nichts beschädigt ist.</p> <p>Contact person in EU        David Chandang        Email: kangertech@greenovillage.fr        Address: 8 rue de la Mare blanche 77186 Noisiel France</p>
<p><b>KangerTech®</b></p> <p><b>TOP™ EVOD</b></p> <p>TOPTANK EVOD X1        EVOD battery X1        VOCC-T 1.5 Ohm X1 Max 15W        USB charger X1</p> <p><b>Especificación</b></p> <p>Diametro del tanque: 14 mm        Capacidad del depósito: 1.7 ml        Capacidad de la batería: 650mAh        Peso: 48g        Atomizador: VOCC-T        Cargador USB: 510 cargador USB</p>	<p><b>Assemble</b></p> <p>→ Tip        → Top cover        → Drip tip connection ring        → Pyrex glass        → Metal ring        → VOCC-T        → Air flow base</p> <p>Switch button</p>	<p><b>Top llenado</b></p> <p>Cierre la cubierta superior lo antes posible después de la recarga</p> <p>→ Necesidad de tipo de botella        1. Enchufe la boquilla de la botella de jugo        2. La caída de la E-liquid directamente en el tanque        3. Llene el depósito en el nivel máximo</p> <p><b>Vapeo</b></p> <p>Prime el atomizador (VOCC-T) por 1 minuto, de lo contrario se quemará.        Presione el botón de encendido 5 veces en un lapso de 3 segundos para encender/apagar la batería EVOD. Presione el botón de vapor.</p>	<p><b>Características de seguridad</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Al utilizar por más de 10 segundos el LED de la batería parpadeará tres veces y cortará la salida para la protección.</li> <li>Cuando se pone en cortocircuito polo positivo y negativo de la batería, el LED de la batería parpadeará tres veces y cortará la salida hasta que el problema se resuelve.</li> <li>Cuando el LED de la batería muestra 15 veces, la capacidad de la batería está agotada y la necesidad de recarga.</li> <li>En caso de que haya tiempo que no uso y no se puede cambiar la batería, por favor recargue primero.</li> </ol> <p><b>Advertencias:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>No cargue el dispositivo al aire libre o cerca del agua.</li> <li>No utilice este dispositivo para otra cosa que no sea vaporizar.</li> <li>No trague el E-Liquid.</li> <li>Si se demonta el dispositivo, la garantía quedará anulada.</li> <li>No mire directamente a la boquilla mientras está vaporizando para evitar que el líquido se salpique en sus ojos.</li> <li>No utilice el dispositivo mientras conduce.</li> <li>No arroje la batería al fuego ni lo utilice en temperaturas extremas.</li> <li>El intervalo de temperatura adecuada para utilizarlo es de 5-45 grados.</li> <li>No se trata de un dispositivo diseñado para dejar de fumar.</li> <li>Utilice el tanque (atomizador) y la batería proporcionada como kit y no lo utilice con otro tanque o batería por separado.</li> <li>Apague el dispositivo cuando lo lleve en su bolsillo para impedir que se active por accidente.</li> </ol>	<p>12. Este dispositivo está diseñado para adultos. No debe ser utilizado por niños menores de la permitida para fumar o para vapor según su ubicación geográfica, las mujeres que estén embarazadas, o aquellos que sufra alguna enfermedad que podría empeorar con el uso de este producto. Mantenga todos los componentes lejos de los niños y de los animales domésticos.</p> <p>13. Este dispositivo debe ser reparado solamente por personal cualificado.</p> <p>14. En caso de tener alguna reacción adversa a causa del uso de este producto, deje de usarlo inmediatamente y busque asistencia médica.</p> <p>15. La nicotina líquida, que es una sustancia altamente adictiva, puede ser utilizada en este producto.</p> <p>16. Si el dispositivo se cae al suelo, compruebe que el dispositivo no tenga componentes sueltos a causa de la caída, que no tenga fugas de E-liquid y que la boquilla no esté dañada. Asegure de que no tenga partes agrietadas o deformadas antes de su reutilización.</p> <p>Contact person in EU        David Chandang        Email: kangertech@greenovillage.fr        Address: 8 rue de la Mare blanche 77186 Noisiel France</p>
<p><b>KangerTech®</b></p> <p><b>TOP™ EVOD</b></p> <p>TOPTANK EVOD X1        EVOD battery X1        VOCC-T 1.5 Ohm X1 Max 15W        USB charger X1</p> <p><b>Specyfikacja</b></p> <p>Srednica zbiornika: 14mm        Pojemnosc depozytu: 1.7 ml        Pojemnosc baterii: 650mAh        Waga: 48g        Atomizer: VOCC-T        Ladownia USB: 510 ladownia USB</p>	<p><b>Assemble</b></p> <p>→ Tip        → Top cover        → Drip tip connection ring        → Pyrex glass        → Metal ring        → VOCC-T        → Air flow base</p> <p>Switch button</p>	<p><b>Top napełniania</b></p> <p>Zamknij pokrywę górną ASAP po dolewaniu</p> <p>→ Wymóg butelki z otworem        1. Podłącz końcówkę butelki z otworem        2. Rozlej E-liquid bezpośrednio do zbiornika        3. Napełnij zbiornik na poziomie max</p> <p><b>Vaping</b></p> <p>Przekaźnik atomizatora (VOCC-T) przez 1 minutę, w przeciwnym razie palenie będzie suchym.        Naciśnij przycisk fire 5 razy w ciągu 3 sekund, aby włączyć/wyłączyć baterię EVOD. Naciśnij przycisk ogień. Vape.</p>	<p><b>Ważne informacje</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kiedy naciśnięty przycisk przetrzymasz przez 10 sekund, dioda baterii miga trzy razy i odcina wyjście do ochrony.</li> <li>Gdy dodasz i ujemny biegun baterii jest zwarty, dioda baterii miga trzy razy i odcina wyjście do problemu rozwiązanego.</li> <li>Gdy dioda baterii błysnę 15 razy, pojemność akumulatora jest na wyczerpaniu i trzeba ponownie naładować.</li> <li>W przypadku długiego czasu nie użycia nie można przetrzymać baterii naley go naładować.</li> </ol> <p><b>ostrzeżenia</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nie ładuj urządzenia na zewnątrz lub w pobliżu wody.</li> <li>Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż jest przeznaczone.</li> <li>Nie wolno połknąć e-liquida.</li> <li>Demontaż urządzenia spowoduje utratę gwarancji.</li> <li>Nie wolno patrzeć w ustnik podczas wpalania aby e-liquid nie dostał się do Twoich oczu.</li> <li>Nie należy korzystać z urządzenia podczas jazdy.</li> <li>Nie wolno wyrzucać baterii do ognia ani nie korzystać z niej w ekstremalnych temperaturach.</li> <li>Odpowiedni zakres temperatur stosowania wynosi 5-45 stopni.</li> <li>Tu urządzenie nie jest przeznaczone do spowodowania zaprzestania palenia.</li> <li>Do pomocy dostarczono zbiornik (baterii w zestawie) nie korzystaj z innego zbiornika lub baterii oddzielnie.</li> <li>Właśnie urządzenie po przesmarowaniu w kieszonki, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu.</li> </ol>	<p>12. Urządzenie przeznaczone do dorosłych. To nie powinno być używane przez dzieci poniżej 18 roku życia, kobiety w ciąży lub osoby cierpiące na choroby, które mogą pogorszyć stan zdrowia poprzez wykorzystanie tego produktu. Zachowaj wszystkie elementy z dala od dzieci i zwierząt domowych.</p> <p>13. Urządzenie powinno być naprawiane tylko przez wykwalifikowany personel.</p> <p>14. Jeśli masz objawy niepożądane w korzystaniu z tego produktu, należy natychmiast zaprzestać używania i zasięgnąć pomocy lekarskiej.</p> <p>15. Jeśli urządzenie spadnie, należy sprawdzić czy urządzenie posiada wszystkie części i nie ma wycieku liquidsz, nie jest uszkodzony. Upewnij się, że części nie są pęknione lub zdeformowane przed ponownym użyciem.</p> <p>Contact person in EU        David Chandang        Email: kangertech@greenovillage.fr        Address: 8 rue de la Mare blanche 77186 Noisiel France</p>